

Es geht ganz einfach:

1. Fock wie bisher am Fockfall befestigen, Stagreiter am Vorstak einklicken, Segel hochziehen ... aber **noch nicht** den Schekel am unteren Ende des Vorstaks festmachen
2. Sondern zuerst an der mit schwarzem Klebeband markierten Stelle des Fockfalls, welche beim abgeschlossenen Hissen der Fock jetzt unten aus dem Mast sichtbar wird (siehe Foto) 2-3 Schlaufen machen und diese in den Karabiner der Spannvorrichtung einfädeln, dann das Fockfall durch 2-3 halbe Schläge fest mit dem Karabiner verknüpfen. Auf dem Foto sieht man das recht gut.
3. Jetzt Schekel am Fuss des Vorstaks festmachen
4. Dann Fockfall durchsetzen.

